

Fußboden Tirp

Parkett · Kork · Vinyl · Intarsien



Tel.: 0173-4226990 www.fussboden-tirp.de



PFLEGE- ANLEITUNG

für PVC Designböden im Wohnbereich

Inhaber: Michael Tirp | Borghof 17 | 48366 Laer | info@fussboden-tirp.de

REINIGUNGS- & PFLEGEANLEITUNG FÜR DESIGNBODENBELÄGE IM WOHNBEREICH

1. HINWEIS

Diese Pflegeanleitung wurde mit den Designbodenherstellern abgestimmt. Sie ist für alle Wohnbereiche mit normaler Beanspruchung gedacht. Für stark strapazierte Wohnbereiche wie Küchen und Flure empfehlen wir die Beachtung der Reinigungs- und Pflegeanleitung für Designbodenbeläge im Objektbereich und in stark strapazierten Wohnbereichen.

2. VORBEUGENDE MAßNAHMEN

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sie im Eingangsbereich bereits vorsorgen. Fußmatten und -abtreter stellen sicher, dass nicht der ganze Schmutz in Ihre Wohnbereiche gelangt. Eine regelmäßige Reinigung der Fußmatten- und abtreter ist erforderlich. Richtige Möbel-/Stuhlgleiter (wie z.B. scratchnomore) beugen Bodenschäden und Kratzer vor.

3. BAUSCHLUSSREINIGUNG

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden, um verlege- und baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen. Hierzu Dr. Schutz PU Reiniger in einer Verdünnung von 1:10 mit Wasser einsetzen. Den Boden mit gut ausgepressten Wischbezügen reinigen. Abschließend mit klarem Wasser nachwischen. Pfützenbildung generell vermeiden.

4. LAUFENDE REINIGUNG UND PFLEGE

4.1 Beseitigung von Staub

Die Entfernung von lose aufliegender Staub und Schmutz erfolgt durch Feuchtwischen mit einem nebelfeuchten Wischbezug.

4.2 Manuelle Reinigung

Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen den Dr. Schutz PU Reiniger im Verhältnis 1:200 verdünnen und den Boden mit geeignetem und gut ausgepresstem Wischmopp reinigen.

5. ENTFERNUNG VON FLECKEN UND GUMMIABSATZSTRICHEN

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich punktuell mit unverdünntem Dr. Schutz PU Reiniger in Verbindung mit einem Tuch oder dem beigelegten kratzfreien weißen Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten schon nach kurzer Zeit im Bodenbelag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

6. AUFFRISCHUNG DES OBERFLÄCHENSCHUTZES

Eine erste Auffrischung ist bedarfsabhängig erst nach einiger Zeit der Nutzung (ca. nach 3-6 Monaten) erforderlich, um so stumpf gewordene oder leicht verkratzte Oberflächen wieder aufzubessern. Dieser Vorgang sollte regelmäßig alle 3-6 Monate (je nach Bedarf und Verschmutzung) wiederholt werden. Bei starker Verschmutzung empfehlen wir vorab eine Grundreinigung (s. Punkt 7) des Bodens. Bei der Auffrischung zunächst mit Dr. Schutz PU Reiniger und Microfaser Bezug (hier empfehlen wir das Dr. Schutz Quickstep System) den Boden intensiv reinigen. Danach zum Aufbau einer Pflegeschicht Dr. Schutz Vollpflege matt oder Dr. Schutz Bodenglanz unverdünnt in Form eines gleichmäßigen dünnen Filmes auftragen. Hierzu den Dr. Schutz Wischwiesel oder einen handelsüblichen flusenfreien Breitwischmopp verwenden. Für erhöhten Schutz lassen Sie die erste Schicht trocknen und tragen eine zweite Schicht auf, sobald der erste Pflegefilm trittfest ist (ca. nach 60 Minuten). Tragen Sie diese jeweils über Kreuz auf. Die zweite Schicht über Nacht trocknen lassen. Dann ist der Boden am nächsten Tag begehbar.

7. GRUNDREINIGUNG

Zur Entfernung besonders hartnäckiger Verschmutzungen und Rückstände sowie zur Vorbereitung einer Auffrischung des Bodens (s. Punkt 6) wird eine Grundreinigung erforderlich. Hierzu Dr. Schutz Grundreiniger R in einer Verdünnung von 1:5 mit Wasser gleichmäßig auf den Boden aufsprühen (mit Hand-Drucksprüher o.ä.) und je nach Hartnäckigkeit der zu beseitigenden Rückstände bis zu 5 Minuten einwirken lassen. Pfützenbildung vermeiden. Anschließend den Belag mit dem Dr. Schutz Padmeister System und dem grünen Dr. Schutz Handpad schrubben. Bei strukturierten Oberflächen zur Entfernung von feststehendem Schmutz in Vertiefungen mit einer Schrubbbürste nacharbeiten. Den Schmutz mit gut ausgepressten Wischbezügen aufnehmen und den Bodenbelag mit klarem und möglichst warmem Wasser nachwischen bis das Wischwasser nicht mehr schäumt.

Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von elastischen Bodenbelägen? Dann wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Beratung. Hier hilft man Ihnen gern weiter:

Diese Produkte werden von führenden Designbodenherstellern empfohlen und sind **jederzeit in Ihrem Fachmarkt erhältlich.**



PU Reiniger
für die regelmäßige und gründliche Reinigung aller PVC-Designböden.



Abgenutzte oder verkratze Böden erhalten damit wieder ihre wertige Optik. **Vollpflege matt** sorgt für ein natürliches, mattes Erscheinungsbild während **Bodenglanz** den Böden einen strahlenden Glanz verleiht.



Design, Fotos, Grafiken & Texte von Dr. Schutz Group

Inhaber: Michael Tirp | Borghof 17 | 48366 Laer | info@fussboden-tirp.de