

# *Technische Tipps und Tricks*

## Oberflächenbehandlung von Tanzböden



**Tanzböden für professionellen Tanzsport** erfordern schrittsichere, griffige Oberflächen mit geringem Gleitvermögen.

### Untergrundvorbereitung / Schliff:

- Der Boden muss gut geschliffen sowie frei von Öl, Fett, Wachs, Silikon und Schleifstaub sein
- Holzfeuchte < 12%
- Raumtemperatur 15°C bis 25°C
- relative Luftfeuchtigkeit 40% bis 75%
- Materialtemperatur 18°C bis 25°C.

Um die Griffigkeit des Bodens zu gewährleisten erfolgt der Schlussschliff mit Schleifpapier Korn 80.

### Oberflächenbehandlung:

- Eine Schicht LOBASOL® HS 2K ImpactOil mit der LOBATool Lackwalze Microfaser 60-80 aufbringen und nach einer Einwirkzeit von ca. 1 Stunde mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem LOBA Spezial-Pad beige egalisieren.
- Nach Trocknung von mind. 24 Std. wird die Fläche mit LOBA® ParkettWax eingepflegt (auftragen und auspolieren)

### Reinigung und Pflege:

Die weitere Reinigung entnehmen Sie unserer Pflegeanweisung für geölt/gewachste Holzfußböden. Es sollte immer ein Wachsfilm auf der Fläche bestehen.

Bei dem Einsatz von Tanzspänen wird ebenfalls ein Wachsfilm aufgebaut. Sollte dieser in den Randbereichen der Parkettfläche zu dick werden, ist bei Bedarf eine Grundreinigung mit LOBA® WaxRemover möglich. Anschließend ist eine neue Pflege erforderlich.